




Схема расположения монтажных скоб М-М



Нагрузки на строительную часть от лифтовой установки

Обозначение нагрузки	Величина нагрузки, Н	Схема действия сил	Примечание
$P_X^1$	7700		Аварийные кратковременные нагрузки при посадке кабины на ловители
$P_Y^1$	1600		
$P_Z^1$	1200		
$P_X^2$	11500		
$P_Y^2$	2300		
$P_Z^2$	1700		
$P_1$	36800	На опору направляющей кабины на площадь 150x200 мм	Нагрузки, действующие одновременно и аварийно
$P_2$	36500		
$P_3$	21600		
$P_4$	71500		
$P_5$	52000		
$P_6$	800	На детали крепления дверей в плоскости стены	Постоянные нагрузки
$P_7^1$	13600	На перекрытие шахты от монтажных скоб. Нагрузка $P_7^1$ слева относительно оси кабины работает одновременно с одной из двух нагрузок справа. Две соседние нагрузки справа работают одновременно.	Нагрузка при монтаже
$P_7^2$	7600		
$P_7^3$	13700		
$P_7^4$	1700		
$P_8$	ГОСТ Р 58752-2019	На средства подмащивания	

Вариант расположения станции управления в нише Н<sub>ниши</sub>=2500



\* Дверь в комплект поставки лифта не входит, устанавливается по усмотрению заказчика.  
\*\* Размер справочный.